Anziehvorschrift Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas

242.750

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Perkins

Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete



Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

- Pos. 1-22: 110 Nm
- Pos. 1-4: 180° >>
- Pos. 7-10: 180° >>
- Pos. 13: 180° >>
- Pos. 15: 180° >>
- Pos. 18: 180° >>
- Pos. 20: 180° >>
- Pos. 5,6: 150°
- Pos. 11,12: 150°
- Pos. 14: 210°
- Pos. 16,17: 150°
- Pos. 19: 210°
- Pos. 21,22: 150°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

÷ 1,45 mm, Ø 105 mm

1004-42

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/22

242.750