

# Service-Information

## Ford Transit ab Bj. 2006 - Warnkontakt Bremsbelagverschleißkontrolle

### Info-Nummer:

100.017

### Von:

APPM / TF / HB

### Datum:

25.08.2011

### Information für:

- Alle
- Continental Konzern
- Continental Automotive (BU, CV & AM)
- ATE Bremscenter
- Markengebundene Werkstatt
- Freie Werkstatt
- Großhändler

### Art der Information:

- Montageanleitung
- Montagehinweis
- Betriebsanleitung
- Warn-/Sicherheitshinweis
- Reparaturanleitung
- Arbeitsanweisung
- Allgemeiner Hinweis

Ab Bj. 2006 werden im Ford Transit nur noch 1 Warnkontakt pro Achse für die Bremsbelagverschleißkontrolle verbaut. Diese finden Ihren Einsatz am vorderen linken und hinteren linken Bremsbelag. Auf die vordere und hintere rechte Seite wird eine sog. „Kabelschleife“, anstelle des Warnkontaktes, an das vorhandene Anschlußkabel verbaut. Im folgenden finden Sie die Einbauhinweise für die Bremsbelagsätze.

Belagsatz: 13.0460-3833.2 VA Fzg.: 2,2 TDCI (Serie 260/280/300)

13.0460-3834.2 VA Fzg.: 2,2 TDCI (Serie 330/350); 2,3 16V RWD; 2,4 TDCI RWD; 2,4 TDCI Allrad; 3,2 TDCI RWD

13.0460-3835.2 HA Fzg.: 2,2 TDCI; 2,4 TDCI RWD; 2,4 TDCI Allrad; 3,2 TDCI RWD

Kabelschleife: 24.8190-0600.2 (liegt dem jeweiligen Bremsbelagsatz bei !)

