

## **ACHTUNG!**

Bei den **Sportline-Kits**

BMW E46 (20-20-001-01-22 / 20-20-001-02-22 / 20-20-001-03-22 /  
20-20-001-04-22)

muß an der Vorderachse der Anschlagpuffer gegen den mitgelieferten Anschlagpuffer (Eibach-Teile-Nr. M 20 46 1100) ausgetauscht werden.

Weiterhin sind die Montagehinweise gemäß Werkstatthandbuch zu beachten.