

# 350203062600

BCF260

FILTRO ARIA ABITACOLO – ISTRUZIONI INSTALLAZIONE  
 CABIN AIR FILTERS – INSTALLATION INSTRUCTION  
 FILTRY PRZECIWPYŁKOWE – INSTRUKCJA MONTAŻU  
 INNERNUAUMFILTER – EINBAUANLEITUNG  
 FILTRE ANTIPOLEN – INSTRUCTIONS DE MONTAGE

BMW Seria 5 (E60, E61), Seria 6 (E63, E64)



**IT** Aprire il cofano anteriore

**EN** Open the front bonnet

**PL** Podnieś maskę przednią

**DE** Die Motorhaube hochheben

**FR** Soulever le capot avant



**IT** La posizione del filtro è illustrata in figura

**EN** Location of the filter is shown in the picture

**PL** Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu

**DE** Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt

**FR** Le filtre se trouve dans l'endroit présenté sur la photo



**IT** Allentare le viti e rimuovere la copertura del filtro

**EN** Loosen the screws and remove the cover of the filter

**PL** Odkręcić wkręty pokrywy filtra, usunąć pokrywę

**DE** Die den Filterdeckel befestigenden Schrauben abschrauben, den Deckel entfernen

**FR** Dévisser le couvercle du filtre, enlever le couvercle



**IT** Rimuovere il filtro con il suo telaio, rimuovere il vecchio filtro dal telaio e installare il nuovo. Ripetere la procedura per il filtro sul lato del guidatore

**EN** Take out the filter with its frame, remove the old filter from the frame and put in the new one. Repeat the actions for the filter on the driver's side

**PL** Wyciągnąć filtr z ramką, zużyty usunąć z ramki i zamontować nowy. Czynności powtórzyć dla filtra znajdującego się po stronie kierowcy

**DE** Den Filterkörper zusammen mit dem Halterungsrahmen herausnehmen, verschmutzen Filter gegen neuen ersetzen. Die Schritte für den Filter auf der Fahrerseite wiederholen

**FR** Sortir le filtre avec son cadre, enlever le filtre usé et y installer un nouveau. Effectuer les mêmes opérations pour le filtre du côté du chauffeur